Manuel d'Instructions

Modèle DO202G (S)

Transmetteur d'oxygène dissous





TABLE DES MATIERES

PREFACE

1.	INTR	RODUCTION ET DESCRIPTION GENERALE	1-1
	1-1.	Vérification de l'appareil	1-1
	1-2.	Application	1-2
2.	CAR	ACTERISTISTIQUES	2-1
	2-1.	Spécifications générales	
	2-2.	Caractéristiques de fonctionnement	
	2-3.	Modèles et codes suffixes	
3.	INST	ALLATION ET CABLAGE	3-1
٠.	3-1.	Installation et encombrement	
	0 1.	3-1-1. Emplacement	
		3-1-2. Méthodes de montage	
	3-2.	Câblage de l'alimentation	
	0 2.	3-2-1. Précautions générales	
		3-2-2. Raccordement de l'alimentation	
		3-2-3. Mise en route de l'appareil	
		3-2-4. Préparation	
		3-2-5. Câbles, borniers et presse-étoupe	
	2.2		
	3-3.	Câblage des capteurs	
		3-3-1. Câblage d'un capteur galvanique standard	
		3-3-2. Câblage d'autres capteurs galvaniques	
		3-3-3. Câblage de capteurs polarographiques	
		3-3-4. Câblage de capteurs avec un connecteur VP	
		3-3-5. Câble de capteur avec boîte de jonction (BA10) et câble d'extension cable	(VVF10)3-4
4.		LOITATION, FONCTIONS D'AFFICHAGE ET DE REGLAGE	
	4-1.	Interface utilisateur	
	4-2.	Présentation des touches	
	4-3.	Programmation des mots de passe	
	4-4.	Exemples d'affichage	
	4-5.	Fonctions d'affichage	4-3
5.	REG	LAGE DES PARAMETRES	5-1
	5-1.	Mode maintenance	5-1
		5-1-1. Sélection manuelle de la fonction Hold	5-1
		5-1-2. Ajustement manuel de température	5-2
		5-1-3. Ajustement manuel de la pression	
	5-2.	Mode mise en service	
		5-2-1. Etendue de sortie	
		5-2-2. Hold	
		5-2-3. Service	
	5-3.	Indications sur l'utilisation des réglages codés	
	0 0.	5-3-1. Fonctions spécifiques aux paramètres	
		5-3-2. Fonctions dde température	
		5-3-3. Fonctions d'étalonnage	
		5-3-4. Réglage de la sortie mA	
		5-3-5. Interface utilisateur	
		5-3-6. Configuration de la communication	
		5-3-7. Généralités5-3-8. Mode test et configuration	

TABLE DES MATIERES

6.	ETAI	LONNAGE	6-1
	6-1.	Généralités	6-1
		6-1-1. Méthodes	6-1
		6-1-2. Fonctions de diagnostic pendant l'étalonnage	6-1
	6-2.	Etalonnage dans l'air	6-2
		6-2-1. Préparation	6-2
		6-2-2. Procédure d'étalonnage dans l'air	6-2
	6-3.	Etalonnage dans l'eau	6-3
		6-3-1. Préparation	6-3
		6-3-2. Méthode d'étalonnage dans l'eau	6-3
		6-3-3. Procédure d'étalonnage dans l'eau	6-4
	6-4.	Etalonnage manuel	6-5
		6-4-1. Préparation	6-5
		6-4-2. Calibration de pente manuelle	6-6
		6-4-3. Calibration de zéro manuel	6-7
7.	BAAIR	NTENANCE	7.1
1.	7-1.		
	7-1.	7-1-1. Vérification et maintenance à effectuer régulièrement	
		7-1-2. Vérification et maintenance à effectuer si besoin	
	7-2.	Maintenance régulière du transmetteur EXA DO202	
	<i>1-</i> ∠.	Maintenance reguliere du transmetteur EAA DO202	1-2
8.	REC	HERCHE DE PANNE	8-1
	8-1.		
	8-2.	Mesures en cas de détection d'erreur	8-1
9.	PIEC	ES DE RECHANGE	9-1
		Liste des pièces	
		4 850140501151110455118	
AN		1. REGLAGES UTILISATEUR	
		I. Tableau des réglages utilisateur	
		2. Vérification de configuration du DO202	
		3. Variables procédé Hart	
	A-1-4	1. Menu Device description (DD)	A1-3
AP	PEND	IX 2. Historique de révision du logiciel	A2-1
API	PEND	IX 3. Quality Inspection Standard (QIS)	A2-1
		I. Introduction	
		2. General inspection	
		3. Safety test	
		4. Accuracy test	
		5. Accuracy test of all supported temperature elements	
		6. Overall accuracy test	
		7. Accuracy test mA output circuit	
		3. Quality Inspection Certificate	

ATTENTION

Décharge électrique

Certaines parties du transmetteur EXA peuvent être endommagées par des décharges électrostatiques. Pendant la maintenance, respecter les procédures adéquates pour éviter de l'endommager. Les pièces de rechange doivent être transportées dans des emballages conducteurs. Les travaux de réparation doivent être effectués sur des stations de travail mises à la terre équipées de fer à souder et de bracelets mis à la terre afin d'éviter les décharges électrostatiques.

Installation et câblage

Le transmetteur EXA ne devra être utilisé qu'avec des appareils conformes eux normes IEC, Américaines ou Canadiennes. Yokogawa rejette toute responsabilité en cas d'usage non conforme de cet appareil.

IMPORTANT

L'appareil est emballé avec des matériaux résistants aux chocs, cependant il peut êtreendommagé s'il subit un choc trop important. Manier l'appareil avec précaution.

Bien que l'appareil soit étanche à l'eau, le transmetteur peut être endommagé s'il est immergé ou très mouillé.

Ne pas utiliser d'abrasif ou de solvant pour nettoyer l'appareil.

Note

Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. Yokogawa ne peut être tenu pour responsable des dommages causés à l'appareil, des mauvaises performances ou de pertes en résultatnt si ces problèmes sont causés par :

- une mauvaise utilisation
- une utilisation de l'appareil pour des applications non appropriées
- une utilisation dans des conditions non conformes ou avec des programmes non adaptés
- une réparation ou une modification de l'appareil par une personne non agréée par Yokogawa

Garantie et maintenance

Les appareils fabriqués par Yokogawa et les pièces sont garantis pour un usage normal et une maintenance pendant 12 mois à partir de la livraison. Cette garantie peut être prolongée en accord avec l'organisation commerciale, consulter les conditions de vente. Tout dommage dû à l'usure, une maintenance inappropriée, la corrosion ou l'utilisation de produits chimiques est exclu de cette garantie.

En cas de réclamation, l'appareil défectueux doit être retourné en port payé au service après-vente pour réparation ou remplacement, à la discrétion de Yokogawa. Toujours indiquer les informations suivantes :

- numéro de pièce, code du modèle et numéro de série
- · numéro et date de la commande
- · date de mise en service et description du procédé
- · description et circonstances de la panne
- environnement du procédé pouvant être associé à la panne de l'appareil
- · demande ou absence de demande de garantie
- instructions relatives au retour du matériel, nom et numéro de téléphone d'un contact

Les appareils qui ont été en contact avec le procédé doivent être nettoyés avant leur expédition. Ils doivent être accompagnés d'un certificat, et ce pour la santé et la sécurité de nos employés. Inclure des fiches de renseignement pour tous les composants du procédé avec lequel l'appareil s'est trouvé en contact.

Dans ce manuel mA signifie que les indications qui suivent concernent le DO202 G (S)-A.

1. INTRODUCTION ET GENERALITES

L' EXA 202 est un transmetteur à 2 fils conçu pour la surveillance des procédés industriels, la mesure et la régulation. Ce manuel d'instructions contient les informations permettant d'installer, de configurer, de faire fonctionner et d'entretenir cet appareil correctement. Ce manuel comprend également un guide de dépannage de base pour répondre aux questions types de l'utilisateur.

Yokogawa ne peut pas être tenu pour respondable des performances du transmetteur si ces instructions ne sont pas suivies.

K1144CB

1-1. Vérifications de l'appareil

A la livraison, déballer l'appareil et vérifier qu'il n' a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, conserver l'emballage d'origine et informer immédiatement le transporteur et le revendeur Yokogawa concerné.

Vérifier que le numéro de modèle inscrit sur la plaque signalétique située sur le dessus du panneau d'affichage de l'appareil correspond à votre commande. Exemple de plaque signalétique :

K1144CC

mA

K1144CA

K1144CD

(€ © N200						
DISSOLVED OXYGEN TRANSMITTER						
MODEL	EXA DO202S-D					
	\circ					
SUPPLY	9 TO 32 VDC					
OUTPUT	PROFIBUS - PA					
AMB.TEMP. [Ta]	-10 TO 55 °C					
SERIAL No.						
EEx nA [L] EEx nA [L] II 3 G KEMA 05A	IIC T4 for Ta -10 to 55 °C IIC T6 for Ta -10 to 40 °C ATEX1127					
T4 for Ta T6 for Ta HAZ LOC FF1-DO20						
T6 for Ta	IV 2, GP ABCD -10 to 55 °C -10 to 40 °C stallation Drawing CSA					
WARNING AVERTISSEMENT Substitution of La substitution de composants peut rendre ce matèriel inacceptable impair suitability for pour les emplacements de Class I, Division 2.						
YOKOGAWA Amersfoort, The Netherlands						

N200 $c\epsilon$ DISSOLVED OXYGEN TRANSMITTER EXA DO202S-B SUPPLY 9 TO 32 VDC OUTPUT FF - TYPE 113 AMB.TEMP. [Ta] -10 TO 55 °C SERIAL No. EEx nA [L] IIC T4 for Ta -10 to 55 °C EEx nA [L] IIC T6 for Ta -10 to 40 °C KEMA 05ATEX1127 KEMA 05AI EXTI27

NI CLI, DIV 2, GP ABCD

T4 for Ta -10 to 55 °C

T6 for Ta -10 to 40 °C

HAZ LOC per Control Drawing
FF1-D0202S-00

NI CLI, DIV 2, GP ABCD

T4 for Ta -10 to 55 °C


T6 for Ta -10 to 55 °C

Refer to instal VARNING AVERTISSEMENT

La substitution de composants
pour rendre ce matériel inacce;
control WARNING YOKOGAWA < Amersfoort, The Netherlands \bigcirc K1144CE

C€				
DISSOLVED OXYGEN TRANSMITTER				
MODEL	EXA DO202S-N			
	0			
RANGE	PROGRAMMABLE			
SUPPLY	24V DC			
ОИТРИТ	4 TO 20 mA DC			
AMB.TEMP. [Ta]	-10 TO 55 °C			
SERIAL No.				
EEX nA [L] IIC T4 for Ta -10 to 55 °C EEX nA [L] IIC T6 for Ta -10 to 40 °C II 3 G KEMA 05ATEX1127				
NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C HAZ LOC per Control Drawing FF1-D0202S-00				
NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C Refer to Installation Drawing DO2025 CSA WARNING AVERTISSEMENT AUStitution of components may impair suitability for Class 1, Division 2.				
YOKOGAWA Amersfoort, The Netherlands				

C € ₀₃₄₄	€ N200					
DISSOLVED OXYGEN TRANSMITTER						
MODEL	EXA DO202S					
	0					
SUPPLY	FISCO 17,5VDC/380mA/5,32W					
OUTPUT	or 24VDC/250mA/1,2W PROFIBUS - PA					
33.1.3.	Li=2,6µH Ci=737pF					
AMB.TEMP. [Ta]	-10 TO 55 °C					
SERIAL No.						
EEx ib [ia] EEx ib [ia] II 2 (1) G KEMA 05A	EEx ib [ia] IIC T4 for Ta -10 to 55 °C EEx ib [ia] IIC T6 for Ta -10 to 40 °C					
T4 for Ta	IV 1, GP ABCD -10 to 55 °C -10 to 40 °C per Control Drawing 02S-00					
INTRINSICALLY SAFE / SECURITE INTRINSEQUE Ex ia CL I, DIV 1, GP ABCD T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C Refer to Installation Drawing DO2025 CSA						
WARNING Substitution of components may impair intrinsic safety AVERTISSEMENT La substitution de composants peut compromettre la sècuritè intrinsëque.						
YOKOGAWA Amersfoort, The Netherlands						
	\bigcirc					






Figure 1-1. Plaques signalétiques

Note: La plaque signalétique indique également le numéro de série et le type d'alimentation. Veiller à utiliser une alimentation conforme. Les deux premiers caractères du numéro de série indiquent l'année et le mois de fabrication. Vérifier que toutes les pièces sont présentes, y compris le matériel de montage, comme indiqué par les codes d'option à la fin du numéro de modèle. Pour une explication des codes de modèle, voir chapitre 2 de ce manuel dans les caractéristiques générales.

Liste des pièces de base : convertisseur DO202 Manuel d'instructions (voir code modèle pour la langue) Matériel de montage optionnel si demandé (voir code modèle)

Y= year		M= month	
2000	М	January	1
2001	N	February	2
2002	Р	March	3
2003	R	April	4
2008	W	September	9
2009	Χ	October	0
2010	Α	November	N
2011	В	December	D

1-2. Application

Le transmetteur EXA est conçu pour effectuer des mesures directes en continu dans des installations industrielles. L'appareil utilise un fonctionnement simple, basé sur un microprocesseur avec des autodiagostics performants et des possibilités de communication avancées pour répondre aux exigences les plus grandes. Les mesures peuvent être effectuées dans le cadre d'un système automatique de régulation de processus. Il peut également être utilisé pour indiquer les limites dangereuses d'un procédé, pour enregistrer la qualité d'un produit, ou pour fonctionner en tant que simple transmetteur dans un système de dosage ou de neutralisation.

Yokogawa a conçu le transmetteur EXA pour résister aux conditions les plus difficiles. Le transmetteur peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à son boîtier IP65 (NEMA4X) et aux presse-étoupe qui lui assurent une protection adéquate. La fenêtre en polycarbonate souple de la face avant de l'EXA permet d'avoir accès au clavier tout en assurant une protection de l'appareil contre l'eau et la poussière, même pendant les opérations de maintenance périodique.

Il existe de nombreux composants disponibles en option permettant un montage mural, ou sur conduite ou encore sur panneau. Choisir le bon type d'installation facilitera l'utilisation. Les capteurs doivent normalement être installés près du transmetteur pour permettre un étalonnage facile et de bonnes performances. Si l'appareil doit être installé lon des capteurs, le câble WF10 peut être utilisé jusqu'à 50 mètres avec une boîte de jonction BA10.

L' EXA est livré avec un réglage par défaut pour les paramètres programmables (réglages par défaut indiqués dans le chapitre 5). Cette configuration de base permet une mise en service facile. Cependant, elle devra être reprise pour répondre à chaque utilisation particulière. Le type de capteur de température utilisé fait partie de ces paramètres programmables. L'EXA peut être réglé pour des capteurs galvaniques et polarographiques.

Pour mémoriser ce type de réglages, inscrire les modifications à l'endroit réservé dans le chapitre 11 de ce manuel. L'EXA pouvant être utilisé comme appareil de surveillance, régulateur, ou indicateur d'alarme, les possibilités de configuration sont nombreuses.

Les indications données dans le présent manuel sont suffisantes pour faire fonctionner l'EXA avec tous les systèmes de capteur Yokogawa et de nombreuses sondes d'autres marques disponibles dans le commerce. Pour de meilleurs résultats, lire le manuel d'instructions du capteur en même temps que le présent manuel.

Yokogawa a conçu et fabriqué l'EXA pour répondre aux normes CE. L'appareil correspond ou dépasse les exigences des normes EMC Directive 89/336/EEC, pour offrir à l'utilisateur des performances continues même dans les installations industrielles les plus exigeantes.

2. CARACTERISTIQUES

2-1. Spécifications générales

A. Spécifications d'entrée

Le convertisseur DO202 mesure le courant généré par le capteur d'oxygène dissous. La souplesse du circuit d'entrée permet l'utilisation d'un grand nombre de capteurs du commerce, qu'ils soient de type galvanique (tension générée de manière interne) ou de type polarographique (tension fournie par le convertisseur).

L'étendue d'entrée varie de 0.0 nA à 1200 nA pour les capteurs polarographiques et de $0.0 \mu A$ à 50 μ A pour les capteurs galvaniques.

La mesure de température pour la compensation automatique de température utilise des éléments RTD PT1000 comme ceux qui équipent les capteurs DO30G ainsi que le 22k NTC des capteurs Hamilton Oxygold et Oxyferm. mA

B. Plages d'entrée

- DO : 0 à 50 ppm

: 0 à 1999 ppb

: 0 à 600 % saturation

: -20 à 150 °C (-4 à 302 °F) - Température

mΑ

C. Etendue

-DO : min 1 - max 50 ppm

: min 25 - max 1999 ppb

: min 10 - max 600 % saturation

mA

D. Signaux de transmission

Sortie isolée de 4 - 20mA DC Charge maximum 425Ω

Signal ascendant (21mA) ou descendant (3.6mA) Ou/pulse 21mA en cas de défaut. Voir Fig 2-1 et 2-2.

E. Compensation de température

0 à 100 °C (32 à 212 °F)

Types de capteur : RTD Pt1000

22k NTC et P636

Compensation de température automatique ou manuelle.

F. Etalonnage

étalonnage semi- automatique avec compensation automatique de l'influence de la pression atmosphérique et de l'altitude sur la pression partielle de l'oxygène dans l'air (ou la solubilité de l'oxygène dans l'eau). La compensation automatique de l'influence de la salinité de l'eau est programmable. Les corrections de pression de salinité et de température est conforme à la norme ISO 5814.

Les routines d'étalonnage possibles sont :

- Etalonnage de pente (étendue) dans l'air ambiant.
- Etalonnage de pente (plage) dans l'eau, saturée par de l'air : suivant ISO 5814
- Etalonnage du zéro (normalement désactivé)

mA G. Communication série

Bi-directionnelle HART® superposée au signal 4 - 20mA.

H. Journal de bord

Mémorisation des événements importants et des données de diagnostic. Disponible par interface

I. Affichage

Affichage à cristaux liquides avec un affichagge principal de 31/2 digits hauteur12.5 mm. Affichage de message de 6 caractères alphanumériques hauteur 7 mm.

J. Alimentation : Nominal 24 volt DC par boucle

: jusu'à 40 volts DO202G-A DO202G-F/P : 9-32 VDC / 24.5mA DO202S : voir schémas

Note: le convertisseur exige une tension de fonctionnement minimum qui dépend de la charge. Se reporter aux schémas 2-1 et 2-2 pour trouver la tension correcte.





Figure 2-1. Tension d'alimentation/ charge



2-2. Caractéristiques de fonctionnement

A. Performance : DO ppm (temp.procédé = 25 °C)

- Linéarité : ≤ 0.05 ppm ± 0.02 mA - Répétabilité : ≤ 0.05 ppm ± 0.02 mA

B. Performance : DO ppb (temp.procédé = 25 °C)

- Linéarité : ≤ 1 ppb ± 0.02 mA - Répétabilité : ≤ 1 ppb ± 0.02 mA - Précision : ≤ 1 ppb ± 0.02 mA

C. Mesure de température

- Linéarité : ≤ 0.3 °C ± 0.02 mA - Répétabilité : ≤ 0.1 °C ± 0.02 mA - Précision : ≤ 0.3 °C ± 0.02 mA Temps de réponse 90% en ≤ 10 secondes

Note: le DO202 acceptant des capteurs de type très différent, les spécifications sont exprimées à partir d'entrées simulées.

D. Température ambiante de fonctionnement

- -10 à +55 °C (10 à 130 °F).
- Des pics entre -30 et +70 °C (-20 à 160 °F) n'affecteront pas l'instrument, les spécifications peuvent être affectées.
- Dérive < 500 ppm/°C. Température de stockage -30 à +70 °C (-20 à 160 °F)

E. Humidité

10 à 90% HR, sans condensation

F. Spécification HART

- Diamètre min. de câble : 0.51mm, 24 AWG

- Diamètre max. de câble : 1500m

Informations détaillées sur : www.hartcomm.org

G. Spécification FF

Paire torsadée avac blindage

H. Boîtier

mΑ

Aluminium moulé, revêtement résistant chimiquement, couvercle avec fenêtre en polycarbonate flexible. Couleur du boîtier : blanc cassé Couleur du couvercle : vert mousse. Entrée de câble : six presse-étoupe polyamide 1/2. Borniers : pour câbles terminés jusqu'à 2.5 mm² finis. Protection : conforme aux normes IP65 et NEMA 4X. Montage : tuyauterie, mur ou panneau en utilisant le matériel en option.

I. Protection des données

Par EEPROM pour la configuration et pour la journal de bord et par pile au lithium pour l'horloge.

J. Temporisation en chien de garde

Vérification du microprocesseur.

K. Sauvegarde automatique

Retour au mode mesure lorsqu'aucune touche n'a été utilisée pendant 10 minutes.

L. Protection contre les interventions

Mot de passe programmable en 3 digit

M) Sécurité intrinsèque

- ATEX : EEx ib [ia] IIC T4 for Ta -10 to 55 °C

EEx ib [ia] IIC T6 for Ta -10 to 40

KEMA 05ATEX1125 II 2 (1) G

- CSA : Ex ia CL I, DIV 1, GP ABCD,

> T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C Refer to Installation Drawing

ISC202S CSA

: IS CL I, DIV 1, GP ABCD T4 for Ta -10 to 55 °C

T6 for Ta -10 to 40 °C

HAZ LOC per Control Drawing FF1-ISC202S-00

N) Non inflammable

: NI CL I, DIV 2, GP ABCD - FM

> T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C

HAZ LOC per Control Drawing

FF1-ISC202S-00

: NI CL I, DIV 2, GP ABCD

T4 for Ta -10 to 55 °C T6 for Ta -10 to 40 °C Refer to Installation Drawing

ISC202S CSA

: EEx nA [L] IIC T4 for Ta -10 to 55

 $^{\circ}C$

EEx nA [L] IIC T6 for Ta -10 to 40

°C

II 3 G KEMA 05ATEX1127

O. Conformité aux normes

- EMC : selon la directive 89/336/EEC

- Emission : selon la directive EN 55022 Class A

- Immunité : selon la directive IEC 61326

Note: Des champs magnétiques importants peuvent affecter la sensibilité des circuits d'entrée et la précision de mesure.

P. Spécification DD

Device Description du DO202 possible pour les fonctions de communication.

- Précision : ≤ 0.05 ppm ± 0.02 mA

2-3. Modèle et codes suffixes

Modèle	Code su	uffixe Code option	Description		
DO202G (S) Transmetteur pour oxygène dissous, modèle d'usage généra		Transmetteur pour oxygène dissous, modèle d'usage général			
Туре	-A		Version Milli-amp (+HART®)		
	-F		Version FOUNDATION® Fieldbus		
	-N		Version non-inflammable Milli-amp (+HART®)		
-B			Version non-inflammable FOUNDATION® Fieldbus		
-D			Version non-inflammable Profibus PA		
	-P		Version Profibus PA		
	-E		Toujours E		
Options	Options		Protection solaire		
		/U	Supports montage conduite et mural		
		/SCT Plaque acier inox			
		/Q	Certificat d'étalonnage		

3-1. Installation et encombrement

3-1-1. Emplacement

Le transmetteur EXA peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Il devra cependant être installé aussi près que possible du capteur pour éviter d'avoir un câble trop long entre les deux éléments. La longueur ne devra en aucun cas excéder 30 mètres(100 feet). Choisir un emplacement où :

- Les vibrations et les chocs mécaniques sont négligeables
- · Absence de relais, interrupteurs, etc à proximité
- L'accès aux presse-étoupe des câbles est aisé (figure 3-1)
- Le transmetteur n'est pas installé au soleil ou soumis à des conditions météorologiques sévères
- Les procédures de maintenance sont faciles (éviter les environnements corrosifs)

La température ambiante et l'humidité doivent se trouver dans les limites de caractéristiques de l'appareil. (voir chapitre 2).

3-1-2. Méthodes de montage

Voir les figures 3-2 et 3-3. Le transmetteur EXA a des possibilités de montage universelles :

- Montage sur panneau en utilisant les supports en option
- Montage sur une plaque, en surface (appareil fixé à l'arrière par des boulons)
- · Montage mural avec équerre
- Montage sur tuyauterie vertical ou horizontal (diamètre maximum 50 mm)




Figure 3-1. Dimensions et emplacements des presse-étoupe




Figure 3-2. Montage sur panneau





Figure 3-3. Schéma de montage sur mur et tuyauterie

Figure 3-4. Intérieur du compartiment de câblage de l'EXA



3-2. Câblage de l'alimentation

3-2-1. Précautions générales

mA Veiller à ce que l'alimentation soit coupée et à ce qu'elle corresponde aux caractéristiques de l'EXA que la tension corresponde à celle spécifiée sur la plaque signalétique.

ATTENTION PAS BRANCHER SUR LE SECTEUR, NE PAS UTILISER DE COURANT ALTERNATIF!

Le câble qui relie au distributeur (alimentation) ou à la barrière de sécurité alimente le transmetteur et transmet le signal de sortie venant du transmetteur. Choisir une câble à deux brins blindé d'une section de 1.25 mm² et d'un diamètre externe de 7 à 12 mm. Le presse-étoupe fourni avec l'appareil correspond à ces diamètres. La longueur maximale de ce câble est de 2000 mètres, ou 1500 mètres avec les fonctions de communication. Ces caractéristiques assurent une tension minimale de fonctionnement à l'appareil.

Mise à la terre :

- Si le transmetteur est monté sur une surface déjà mise à la terre (par exemple un cadre métallique fixé au sol) il n'est pas indispensable de mettre le blindage du conducteur à la terre.
- Si le transmetteur est monté sur une surface non conductrice (par exemple un mur de brique) il est recommandé de mettre le blindage du câble deux brins à la terre côté distributeur.

mA 3-2-2. Raccordement de l'alimentation

La barette des bornes est accessible suivant la procédure décrite au § 3-2-1. Utiliser le presse-étoupe de gauche pour relier le câble d'alimentation/sortie au transmetteur. Raccorder l'alimentaion aux bornes marquées +, - et G comme il est indiqué dans les figures 3-8.

3-2-3. Mise en route de l'appareil

Une fois toutes les connexions vérifiées, mettre l'appareil sous tension. Observer le comportement de l'appareil sur l'afficheur. Si, pour une raison quelconque, l'appareil n'indique pas de valeur, se reporter au paragraphe recherche de panne.

mA 3-2-4. Préparation

Voir figure 3-4. Les connexions doivent être réalisées conformément au schéma de la page 15. Les bornes sont enfichables pour faciliter le montage.

Comment ouvrir l'EXA 202 pour effectuer le câblage:

- Dévisser les vis de la face avant et déposer le capôt.
- Les bornes sont maintenant visibles.

- 3. Brancher l'alimentation. Pour cela, utiliser le presse-étoupe de gauche.
- 4. Raccorder l'entrée de capteur, utiliser le presseétupe de droite (voir fig. 3-5). Mettre l'appareil sous tension. Mettre en route en utilisant les réglages programmés ou en ajustant les réglages.
- 5. Remettre en place la protection et la fixer avec les quatre vis.
- 6. Raccorder les bornes de terre à la terre de protection.
- 7. Le raccord souple en option sert à guider les câbles venant d'une sonde à immersion à travers un tube de protection jusqu'au transmetteur.

3-2-5. Câbles, bornes et presse-étoupe

Le DO202 dispose de bornes adaptées à la connexion de câbles finis de 0.13 à 2.5 mm (26 à 14 AWG). Les presse-étoupe forment un scellement étanche sur des câbles de 7 à 12 mm de diamètre externe (9/32 à 15/32 pouces).




Figure 3-5. Presse-étoupe utilisés pour le câblage

3-3. Câblage des capteurs

3-3-1. Câblage du capteur galvanique standard Le câble du capteur porte un repère sur chacun des fils. Ces marques correspondent à celles se trouvant sur le bornier.

Le capteur de température possède 2 fils avec des marques T1, T2 et/ou 11, 12 et doit être raccordé aux bornes 11 et 12.

Electrode de mesure : la cathode porte le repère IE et/ou 13 et doit être raccordée à la borne 13. Electrode de référence : l'anode porte le repère RE et/ou 15 et doit être raccordée à la borne 15. Masse liquide (masse de la solution) porte le repère 16 et doit être raccordée à la borne 16. Le blindage général du câble porte le repère 14 et doit être raccordé à la borne 14. Placer le cavalier en position GALVANIC.

3-3-2. Câblage d'autres capteurs galvaniques

Consulter la documentation pour connaître l'identification des couleurs du câble du capteur.

- Compensateur de température : deux fils, doit être raccordé aux bornes 11 et 12.
- Electrode de mesure : la cathode doit être raccordée à la borne 13.
- Electrode de référence : l'anode doit être raccordée à la borne 15.
- Le blindage du câble doit être raccordé à la borne 14 si possible.
- Placer le cavalier en position GALVANIC.

3-3-3. Câblage de capteurs polarographiques

Consulter le manuel d'utilisation pour connaître l'identification des couleurs du câble du capteur.

- Compensateur de température : deux fils, doit être raccordé aux bornes 11 et 12.
- Electrode de mesure : la cathode doit être raccordée à la borne 17.
- Electrode de référence : l'anode doit être raccordée à la borne 18.
- Le blindage du câble doit être raccordé à la borne 14 si possible.
- Placer le cavalier en position POLAROGRAPHIC.

3-3-4. Câblage des capteurs avec un connecteur VP

Consulter la documentation pour connaître

l'identification des couleurs du câble du capteur

- Compensateur de température : deux fils, doit être raccordé aux bornes 11 et 12
- Polarographique : électrode de mesure (cathode) doit être raccordée à la borne 17
- Polarographique : électrode de référence (anode) doit être raccordée à la borne18
- Galvanique : électrode de mesure (cathode) doit être raccordée à la borne 13
- Galvanique : électrode de référence (anode) doit être raccordée à la borne
- Le blindage du câble doit être raccordé à la borne 14
- Placer le cavalier en position Polarographic ou Galvanic




Figure 3-6. Connexions DO




Figure 3-7. Identification des bornes

3-3-5. Raccordement des câbles utilisant une boîte de jonction (BA10) et un câble d'extension (WF10)

Si une installation utilisant des câbles standard entre les capteurs et le transmetteur n'est pas envisageable, on peut ajouter une boîte de jonction et un câble d'extension. Ces éléments bénéficient d'un haut niveau de conception et respectent les spécifications du système. La longueur totale du câble ne doit pas dépasser 60 mètres (5 mètres de câble fixe et 55 mètres de câble d'extension).

Note : la borne 17 de WF10 et de BA10 ne seront pas utilisées.

Note : voir page 3-10 la terminaison du câble WF10 combiné avec le EXA SC




Fig. 3-8. Raccordement du câble d'extension WF10 et de la boîte de jonction BA10/BP10

Le câble d'extension peut être acheté au mètre et coupé à la longueur désirée. Pour la terminaison du câble, se reporter au schéma ci-dessous.

Terminaison du câble WF10.

- 1. Glisser 3 cm de gaine thermorétractable (9 x 1.5) sur la terminaison.
- 2. Dénuder 9 cm de la gaine isolante externe (noire), attention à ne pas endommager l'âme du câble.




Figure 3-9a.

- 3. Oter la protection et sectionner les fils de coton aussi courts que possible.
- 4. Dénuder l'isolant des 3 cm restants des fils brun et blanc.




Figure 3-9b.

- 5. Sortir les âmes du câble coaxial de la tresse et sectionner la protection noire aussi court que possible.
- 6. Isoler la protection et le câble de blindage (14) ainsi que les 2 blindages coaxiaux avec une gaine de plastique adaptée.
- 7. Dénuder et terminer toutes les extrémités de câble et les identifier avec les numéros indiqués ci-dessous.




Figure 3-9c.

8. Enfin, placer la gaine thermorétractable dans sa position définitive.

3-3-6. Précautions supplémentaires relatives aux installations en zones dangereuses


Vérifier que l'ensemble des capacitances et des inductances raccordées aux bornes d'entrée du EXA DO202S n'excèdent pas les limites indiquées dans le certificat.


Cela fixe les limites au câble et aux extensions utilisées.


- La version sécurité intrinsèque du DO202S peut être montée en Zone 1.
- Les capteurs peuvent être placés en Zone 0 ou Zone 1 en plaçant une barrière de sécurité correspondant aux limites indiquées dans le certificat du système.
- Vérifier que l'ensemble des capacitances et des inductances raccordées aux bornes de l'EXA DO202S n'excèdent pas les limites indiquées dans le certificat de la barrière de sécurité ou du distributeur.
- Le câble utilisé doit, de préférence, être bleu ou être marqué exérieurement.
- Installation des capteurs en Zone 0 ou 1 :
 en général le distributeur avec isolement
 d'entrée/sortie ne dispose pas d'une connexion
 de terre externe. S'il y a une connexion sur le
 distributeur et que la connexion du transmetteur
 est raccordée à la terre, le blindage du câble
 2 brins pourra ne pas être raccordé lui-même au
 distributeur.


3-3-7. Installation en zone dangereuse : non inflammable


L'EXA DO202S-N peut être installé en : Category 3/ Zone 2/ Div.2 sans barrière de sécurité. Tension maximale d'alimentation 31.5V























4. Exploitation : affichage et réglages

4-1. Interface

Ce paragraphe donne une vue d'ensemble de l'interface opérateur de l'appareil. Les procédures de base pour atteindre les trois niveaux d'exploitation sont décrites brièvement. Pour une description détaillée de la saisie de données, se reporter à la section correspondante de ce manuel d'instructions. La figure 4-1 montre l'interface opérateur de l'appareil.

Niveau 1: Maintenance

Ces fonctions sont accessibles par touches à travers la fenêtre souple. Ces fonctions recouvrent les nécessités de l'exploitation quotidienne. L'ajustement de l'affichage et le menu d'étalonnage font partie des fonctions accessibles dans ce niveau (voir tableau 4-1).

Tableau 4-1. Vue d'ensemble de l'exploitation

Niveau 2 : Mise en service

Lorsque la face avant est enlevée, un second menu est exposé. L'utilisateur a accès à ce menu en appuyant sur la touche marquée * en bas à droite de l'affichage. Ce menu sert à la configuration de valeurs telles que les étendues de sortie, les caractéristiques de la fonction Hold. Ce niveau donne accès au niveau service. (voir tableau 4-1).

Niveau 3: Service

Pour accéder à une configuration spécifique, appuyer sur le bouton marqué *, puis appuyer sur "NO" de manière répétée jusqu'à ce que SERVICE s'affiche. Appuyer alors sur "YES". En entrant dans le sous-menu "Service Code" du menu de mise en service, on a accès à des fonctions plus élaborées. Une liste des codes Service est donnée dans le chapitre 5 et un tableau d'ensemble se trouve dans le chapitre 11.

	Routine		Fonction	Chapitre
		AIR.CAL	Calibration en air (méthode recommandée)	6
Maintenance	CALIB	H2O.CAL	Calibration en eau saturée en air	6
		SENS	Etalonnage manuel	6
		ZERO	Etalonnage manuel du zéro	6
	DISP		Lire les données auxiliaires ou réglage d'affichage de messages	4
	M.TEMP		Ajuster manuellement la température	5
	M.PRESS		Ajuster manuellement la pression	5
Mise en service	OUTPUT		Ajuster l'étendue de sortie	5
	SET HOLD		Activer la fonction HOLD	5
Service				
(accès aux entrées de code	SERVICE		Configurer les fonctions spéciales du convertisseur	5
depuis le niveau mise en service)				

mA

Note : Les trois niveaux peuvent être protégés séparément par un mot de passe. Voir Code 52 dans le tableau des codes du chapitre 5 sur la créations des mots de passe.




Figure 4-1. Interface utilisateur DO202

4-2. Présentation des touches de fonctionnement

Touche MODE

Cette touche permet de passer du mode mesure au mode maintenance. Appuyer une fois pour accéder au menu de fonction maintenance. CALIB DISP

Appuyer de nouveau pour revenir au mode mesure.

Touches YES/NO

Ces touches sont utilisées pour sélectionner des choix dans le menu. YES pour accepter une sélection. NO pour refuser la sélection ou passer à l'option suivante.

Touches saisie de données (► LENT)

- permet de déplacer le curseur. En appuyant sur cette touche, il est possible de déplacer le curseur ou le chiffre clignotant vers la droite. Elle est utilisée pour sélectionner le chiffre à modifier lors de la saisie de données numériques.
- permet de modifier la valeur d'un chiffre. En appuyant sur cette touche, la valeur augmente d'une unité. La valeur ne peut pas être diminuée, il faut repasser par le zéro pour atteindre la valeur souhaitée.
- quand la valeur désirée a été réglée à l'aide des touches et a, valider avec en .
 l'EXA ne prend aucune modification en compte tant que la touche ENT n'a pas été actionnée.
- c'est la touche du menu de mise en service. Elle est utilisée pour accéder au menu.

Ceci n'est possible que si le couvercle a été enlevé ou ouvert. Une fois ce bouton utilisé pour afficher le menu, suivre les indications et utiliser les autres touches.

4-3. Programmation des mots de passe

En code Service 52, les utilisateurs de l'EXA peuvent définir un mot de passe pour chacun des trois niveaux de fonctionnement, ou pour les trois. Cette opération doit être effectuée après la première mise en service de l'appareil (configuration). Les mots de passe doivent être conservés soigneusement.

Une fois les mots de passe définis, les étapes suivantes sont incluses dans les fonctions de configuration et de programmation :

Maintenance

Appuyer sur la touche MODE. L'affichage indique 000 et *PASS*

Saisir un mot de passe à 3 digit défini dans le code 52 pour accéder au mode Maintenance.

Mise en service

Appuyer sur . L'affichage indique 000 et *PASS* Saisir un mot de passe à 3 digit défini dans le code 52 pour accéder au mode Mise en service.

Service

A partir du menu de mise en service, sélectionner *Service en appuyant sur YES. L'affichage indique 000 et *PASS*. Saisir un mot de passe à 3 digit défini dans le code 52 pour accéder au mode Service.

Note : Se reporter au code Service 52 pour le réglage des mots de passe.


4-4. Exemples d'affichage

Les pages qui suivent montrent la séquence d'utilisation des touches et les affichages correspondant lors d'une exploitation standard. Les options sont plus ou moins nombreuses suivant la configuration.

Quelques différences possibles :

* l'élément portant cette marque est omis s'il a été désactivé dans le mode mise en service.

4-5. Fonctions d'affichage (par défaut)



5-1. Mode Maintenance

Le fonctionnement standard de l'EXA nécessite l'utilisation du mode maintenance (ou du mode Exploitation) pour configurer certains paramètres.

Le mode maintenance est accessible à l'aide des six touches utilisables à travers la fenêtre mA Hold souple en face avant. Appuyer une fois sur la touche MODE pour accéder au mode de dialogue.

Note : le mot de passe défini précédemment (code 52 du chapitre 5) sera demandé à ce moment à l'utilisateur, s'il a été prévu initialement.

Calibration Air voir "étalonnage" § 6.

H₂0 voir "étalonnage" § 6. Sensitivity voir "étalonnage" § 6.

Zero voir "étalonnage" § 6.

marche/arrêt manuel
de la fonction HOLD (si
activéedans le menu de
mise en route). Voir la

mise en route). Voir la procédure de réglage 5-2-2.

Display voir "exploitation" § 4.


Manual temperature voir "réglage manuel de

température" § 5.1.1.


Manual pressure voir "réglage manuel de

pression" § 5.1.2.


mA 5-1-1. Sélection manuelle de la fonction Hold



5-1-2. Ajustement manuel de température



5-1-3. Ajustement manuel de pression



5-2. Mode mise en service

Pour obtenir les meilleures performances du transmetteur EXA, il est nécessaire de le configurer pour chaque application. Voir § 1-4 pour les configurations standard et les options.

mA Etendues de sortie : sortie mA 1 par défaut = 0 - 20ppm.

Pour une meilleure résolution dans des procédés de mesure plus stables, il est souhaitable de sélectionner une étendue de 5-10 ppm par exemple.

mA Hold


Le transmetteur EXA peut "maintenir" la sortie pendant les périodes de maintenance. Ce paramètre doit être configuré pour conserver la dernière valeur mesurée ou une valeur fixe corrrespondant au procédé

Service Cette sélection permet d'avoir accès


au menu service.

Les pages suivantes présentent des séquences classiques d'utilisation des touches pour chacune des fonctions de réglage de paramètre. En suivant simplement les affichages question/réponse et les flèches, les utilisateurs peuvent se déplacer dans le procédé de réglage d'étendues, de consignes, des fonctions de maintien, de nettoyage et de service.


mA 5-2-1 Etendue de sortie



mA 5-2-2. Fonction HOLD



5-2-3. Fonction SERVICE



5-3. Indications sur les réglages en mode service

5-3-1. Paramétrage des fonctions spécifiques

Code 1	*S. TYPE	Sélectionner 0 pour le capteur DO30G ou tout autre capteur galvanique. Sélectionner 1 pour Oxyferm, Oxygold ou autres capteurs polarographiques.
	*V POL	Régler la tension de polarisation du capteur connecté (pour capteurs polarographiques seulement).
	*SENS	régler la sensibilité du capteur connecté.
Code 4	*SAL.TY	Activer/désactiver la compensation. Cette fonction est particulièrement utile pour les mesures en eau de mer ou saumâtre.
	*[CI-]	Régler la compensation de salinité.

5-3-2. Fonctions de température

Code 10	*T.SENS	Sélectionner le capteur de température pour qu'il corresponde à la sonde de mesure. Par défaut, le capteur 22k NTC est sélectionné. Se reporter aux instructions accompagnant le capteur.
Code 11	*T.UNIT	Sélectionner °C ou °F pour afficher la température.
Code 12	*T.ADJ.	Régler le décalage de mesure de température lorsque le capteur est à une température stable connue.
Code 13	*T.MAN.	Activer et régler la compensation de température manuelle.

5-3-3. Fonctions d'étalonnage

Code 20	*AT.SEC *AZ.PPM *AZ.PPB *AZ.SAT *AS.PPM	Régler les paramètres de stabilité pour l'étalonnage. Plus le temps est long, et/ou plus la phase est courte, plus la stabilité doit être importante avant qu'un étalonnage soit exécuté. Cependant, éviter les étalonnages trop longs			
Code 21	*Z.CAL *Z.LIM	Pas nécessaire normalement, l'étalonnage du zéro peut être activé si nécessaire Limite de vérification du zéro.			
Code 22	*ZERO *SENS	Les valeurs d'étalonnage peuvent être saisies à partir de données de laboratoire indépendantes La sensibilité est l'augmentation du courant de cellule par ppm, spécifiée en nA/ppm à 25°C (77°F).			
		Capteur sensibilité nominale (nA/ppm à 25°C) DO30(G) 450 OXYFERM 7.5 OXYGOLD 35			

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	Х	Υ	Z	Valeurs par défaut
Param	ètres spécifi	ques					
01	*S. TYPE Type de capteur		Galvanique	0			1
			Polarographique	1			
	*V.POL	(Polarographique)					0.675 V
		Tension de polarisation	1				
	*SENS	Sensibilité					7.5 ^{nA} /ppm
04	*SAL.TY	Comp. de salinité	Compensation désactivée	0			0
			Compensation activée	1			
	*[CI-]	Concentration NaCl	Concentration en g/kg d'eau :				0.0
			étendue 1 à 99.9 g/kg				
05-09			Pas utilisé				

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	Х	Υ	Z	Valeurs par défaut	
Mesure	Mesure de température							
10	*T.SENS	Temp. Comp.	Pt1000 RTD (DO30G)	0			1	
			22k NTC (Oxyferm)	1				
			Pb36 = 2k2 NTC (DO30)	2				
11	*T.UNIT	Temp units	Celsius	0			0	
			Fahrenheit	1				
12	*T.ADJ	Temp adjust	Adjustement +/- 7.5 °C ou +/- 13.5 °F					
13	*T.MAN	Manual TC	Compensation de température automatique	0			0	
			Compensation de température manuelle	1			25 °C/ 77 °F	
14-19			Pas utilisé					

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	Х	Υ	Z	Valeurs par défaut
Réglag	jes de calibrat	tion		•	'	'	-
20	*ΔT.SEC	Stabilization	Temps de stabilisation 5 à 600 s				60 s
		Step	DO step : étendue 0 à 50 ppm				0.1 ppm (ΔZ.ppm)
	ΔZ.PPM		0 à 1999 ppb				1 ppb (ΔZ.ppb)
	(PPB or SAT)					1.0 % SAT Δ Z.SAT)
	ΔS.PPM		0 à 600 %SAT				0.1 ppm (ΔS.ppm)
	(always PPM						
21	*Z.CAL	Zero calibration	Calibration du zéro désactivée	0			0
			Calibration du zéro activée	1			
	*Z.LIM	Zero check limit	Limite de vérification du zéro (galv.)				
			0-19.99 μA				19.99 μA
			Limite de vérification du zéro (polar.)				
			0-199.9 nA				199.9 nA
22	*ZERO	Zero current	Etendue de décalage				0 nA
			± Limite de vérification du zéro				
	*SENS	Sensitivity entry	Etendue de sensibilité 1-1999 nA/ppm				7.5 ^{nA} /ppm
23-29			Pas utilisé				

mA 5-3-4. Réglages de sortie mA

	Code 31	OUTP.F	Conductivité avec table de sortie en 21 points ou linéaire par rapport à l'entrée. Activer la configuration de la table dans le code 31, et procéder à la configuration dans le code 35.				
	Code 32	BURN	Les messages d'erreur signalent un problème en générant un signal ascendant ou descendant (21 mA ou 3.6 mA)*. Par analogie avec la détection de rupture de thermocouple, cette fonction s'appelle rupture avec signal ascendant ou descendant. La rupture pulse délivre un signal 21 mA pendant les 30 premières secondes de l'alarme. Ensuite, le signal revient à la normale. Ce qui permet d'enregistrer l'erreur. Dans le cas de l'EXA, les diagnostics couvrent tous les défauts possibles du capteur.				
			* Lorsque la communication HART est désactivée, le signal de sortie descendant est à 3.6 mA. Lorsqu'elle est activée, le signal de sortie est à 3.9 mA.				
	Code 35	TABLE	La table permet de configurer une courbe de sortie en 21 points.(intervalles de 5%). Les exemples ci-dessous montrent comment configurer la table pour linéariser la sortie avec une courbe mA.				
5-3-5. Interface utilisateur							
	Code 50	*RET.	Lorsque la fonction d'auto-retour est activée, le convertisseur retourne automatiquement à la mesure depuis n'importe quel menu de configuration si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes.				
	Code 51	*P.MAN *P.% *P.CAL	En mode maintenance, saisie possible de la pression (M. PRESS).				
	Code 52	*PASS	Les mots de passe peuvent être saisis sur n'importe quel niveau ou limiter l'accès à la configuration de l'appareil.				
	Code 53	*Err. xx	Message d'erreur. Il existe deux types de signalisation de défaut.				
			Tout défaut matériel est signalé par un indicateur fixe FAIL sur l'affichage.				

Tout défaut matériel est signalé par un indicateur fixe FAIL sur l'affichage.

Les défauts du logiciel sont signalés par un indicateur FAIL clignotant sur l'affichage. Exemple de ce type d'erreur : maintenance impérative, ce type d'erreur ne nécessite pas l'arrêt de la mesure.

Code 55 *CALL.M La demande de maintenance est u

*CALL.M La demande de maintenance est un contact qui déclenche un signal indiquant que le système doit être étalonné. L'intervalle entre deux étalonnages peut aller

jusqu'à 250 jours.

Code 56 *UNIT Sélectionner ppm, ppb ou % suivant l'application.

mA

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	Х	Υ	Z	Valeu	rs par défaut
Fonctio	ns de sortie							
30			Non utilisé					
31	*OUTP.F	mA output functions	Linéaire	0			0	Linear
			Table	1				
32	*BURN	Burn function	Fonction non activée	0			0	No Burn.
			Sur signal descendant	1				
			Sur signal ascendant	2				
			Sur Pulse	3				
33, 34			Non utilisé					
35	*TABLE	Output table for mA						
	*0%		Table de linéarisation mA par palier de 5%					
	*5%		La valeur de mesure est réglée à partir de					
	*10%		l'afficheur principal à l'aide de >, ^, ENT pour					
			chacun des paliers.					
			On peut sauter les valeurs non connues, elle					
	*95%		sera déduite par interpolation					
	*100%							
36-39			Non utilisé					

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	Х	Υ	Z	Valeurs par défaut
Interfa	ce utilisate	ur					
50	*RET	Auto return	Pas de retour à la mesure après HOLD	0			1
			Pas de retour à la mesure après	1			
51	*P.MAN	Manual pressure	Pas de pression manuelle en mode maintenance	0			0
			Pression manuelle en mode maintenance	1			
	*P.%		Saisie manuelle de pression procédé 0 à 999.9 kPa				101.3 kPa
	*P.CAL		Pression de calibration en mode maintenance 0 à 999.9 kPa	a			101.3 kPa
52	*PASS	Password	Accès direct à MAINT	0			0.0.0
		Pass: 111 for #=1,	MAINT protégé par mot de passe	#			
		333 for #=2,	Accès direct à COMM		0		
		777 for #=3,	COMM protégé par mot de passe		#		
		888 for #=4,	Accès direct à SERV			0	
		123 for #=5,	SERV protégé par mot de passe			#	
		957 for #=6,					
		331 for #=7,					
		546 for #=8 and					
		847 for #=9					
53	*Err.01	Error setting	Calibration non stable Soft fail	0			
			Calibration non stable Hard fail	1			1 Hard
	*Err.02		Zéro hors limites Soft fail	0			
			Zéro hors limites Hard fail	1			1 Hard
	*Err.07		Capteur de température ouvertSoft fail	0			
			Capteur de température ouvertHard fail	1			1 Hard
	*Err.08		Capt. de temp. court circuité Soft fail	0			
			Capt. de temp. court circuité Hard fail	1			1 Hard
	*Err.09		Courant de cellule anormal Soft fail	0			
			Courant de cellule anormal Hard fail	1			1 Hard
	*Err.16		Demande de maintenance Soft fail	0			0 Soft
			Intervalle dépassé				
			Demande de maintenance Hard fail	1			
			Intervalle dépassé				
55	*CALL.M	E16 setting	Pas de demande de maintenance	0			0
			Demande de maintenance activée	1			
	*CALL .M		Message E16 après 1 à 250 jours				250
56	*UNIT	PV unit	Unité de mesure ppm	0			0
			Unité de mesure ppb	1			
			Unité de mesure % sat.	2			
57-59			Non utilisé				

5-3-6. Configuration de communication

mA Code 60 *COMM. Les réglages doivent correspondre à l'instrument raccordé à la sortie. La

communication peut être réglée sur le protocole HART.

*ADDR. Sélectionner 00 pour obtenir une communication point à point avec une

transmission 4-20mA. Les adresses de 01 à 15 sont utilisées dans le cadre de la

configuration multi-drop (sortie 4mA fixe).

mA Code 61 *HOUR Réglage de l'horloge et du calendrier de la fonction journal de bord.

*MINUT

*SECND *YEAR *MONTH *DAY

5-3-7. Généralités

Code 70 *LOAD Possibilité de revenir aux réglages par défaut en une seule opération. Cette

fonction est intéressante pour passer d'une application à l'autre.

5-3-8. Mode test et configuration

Code 80 *TEST Le mode test sert à confirmer la configuration de l'appareil. Il est basé sur la

procédure de configuration en usine et sert à la vérification du QIC (certificat

d'usine). Cette procédure s'appuie sur les certificats de qualité.

Note : si on essaye de modifier les données de ce code ou d'autres codes de la série 80 ou antérieures sans les intructions ou les appareils nécessaires, la configuration peut être affectée ainsi que les performances de l'appareil.

	Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction	X	Υ	Z	Valeurs	par défaut
	Comm	unication							
mA	60	*COMM.	Communication	Réglage de la communication Off	0			1.0	On
				Réglage de la communication On	1				
				Activer l'écriture		0			Write
				Protection en écriture		1			enable
		*ADDR.	Network address	Régler une adresse 00 à 15				00	
mA	61	*HOUR	Clock setup	Réglage de la date et de l'heure en cours avec les	3				
		*MINUT		touches >, ^ et ENT					
		*SECND							
		*YEAR							
		*MONTH							
		*DAY							
	62	*ERASE	Erase logbook	Appuyer sur YES pour effacer le journal de bord					
	63-69			Non utilisé					

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction		Υ	Z	Valeurs par défaut	
Généra	Généralités							
70	*LOAD	Load defaults	Ramener la configuration aux valeurs par défaut					
71-79			Non utilisé					

Code	Affichage	Fonction	Détail de la fonction		Υ	Z	Valeurs par défaut
Mode	Mode test et configuration						
80	*TEST	Test and setup	Fonctions test intégrées suivant le QIS				
			et le manuel Service				

6. PROCEDURE D'ETALONNAGE

L'étalonnage du transmetteur d'oxygène dissous s'effectue dans les situations suivantes :

- Lors de l'installation d'un nouveau capteur d'oxygène dissous.
- Lorsqu'une membrane et/ou la solution électrolytique est remplacée
- Lorsque le capteur a été démonté et remonté pour maintenance
- Lorsqu'une erreur de mesure après nettoyage dépasse la déviation admissible par la méthode de référence
- Lorsque le message d'erreur E16 indique la nécessité d'une maintenance

6-1. Généralités

6-1-1. Méthodes d'étalonnage

Il existe quatre méthodes pour effectuer l'étalonnage de l'EXA : étalonnage dans l'air, étalonnage dans l'eau, l'étalonnage manuel et l'étalonnage de sensibilité et du zéro.

Etalonnage dans l'air

C'est la méthode la plus utilisée et la plus facile pour étalonner le système d'analyse. L'étalonnage est effectué en mode **AIR.CAL** au niveau maintenance.

Etalonnage dans l'eau

C'est la manière traditionnelle d'étalonner les transmetteurs d'oxygène dissous en laboratoire. Il est possible d'obtenir des résultats précis si l'étalonnage est bien effectué. L'étalonnage dans l'eau peut comprendre un étalonnage du zéro si celui-ci est sélectionné en code 21. Normalement une vérification du zéro sans étalonnage suffit, un bon capteur n'ayant pas de signal zéro. L'étalonnage dans l'eau n'est pas possible dans de l'eau salée sauf si la compensation de salinité est activée en code 04. Cet étalonnage est effectué en mode **H2O.CAL** en niveau maintenance

Note: Dans un environnement industriel normal, de meilleurs résultats seront obtenus en effectuant un étalonnage dans l'air, qui est donc la méthode conseillée.

Etalonnage manuel

Cet étalonnage est une méthode dans laquelle le capteur n'est pas placé dans une solution d'étalonnage, mais est étalonné par rapport à une méthode de référence. Cette méthode de référence est normalement une analyse en laboratoire d'un échantillon d'eau, par titration lodométrique selon ISO 5813 ou une méthode électrochimique selon ISO 5814.

Cet étalonnage est effectué en mode **SENS/ZERO** au niveau maintenance.

6-1-2. Fonctions de diagnostic pendant l'étalonnage

The calibration is a semi-automatic calibration, L'étalonnage est semi-automatique, ce qui signifie que la sortie capteur est utilisée pour calculer les paramètres du capteur après la stabilisation des lectures. Les critères de stabilisation sont définis en code 20. Si les critères de stabilisation ne sont pas atteints au bout d'une heure, un message d'erreur E1 apparaît sur l'affichage et la procédure est abandonnée.

Les paramètres du capteur calculés sont comparés avec des tolérances prédéfinies et si ces conditions ne sont pas remplies, une erreur E2 (zéro erreur) ou E3 (erreur de pente) sera signalée.

Notes:

- Les messages d'erreur qui apparaissent au départ indiquent un mauvais réglage des variables de diagnostic en codes 01, 20 et/ou 22.
- 2. Patience improves the accuracy of calibration. Un étalonnage plus long permettra d'améliorer la précision. Lorsque l'EXA indique à l'utilisateur que les critères prédéfinis sont remplis, en affichant le message CAL.END, cela signifie seulement que les critères minimum sont remplis. Si le signal est modifié après qu'il ait été accepté, l'EXA met automatiquement les caractéristiques du capteur à jour avec les nouvelles informations.

6-2. Etalonnage dans l'air


6-2-1. Préparation

Mettre le capteur en situation de maintenance et nettoyer à l'eau tout encrassement qui pourrait se trouver sur la membrane. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux l'excédent d'eau restant sur la membrane.

Placer le capteur à l'air dans un environnement où il n'est pas exposé aux changements de température et aux courants d'air (le placer par exemple dans un seau vide).

Note: si les capteurs sont utilisés sans élément de compensation detempérature, la température doit être réglée sur la température ambiante en code 13.

6-2-2. Procédure d'étalonnage dans l'air



6-3. Etalonnage dans l'eau

6-3-1. Préparation

Mettre le capteur en situation de maintenance et nettoyer à l'eau tout encrassement qui pourrait se trouver sur la membrane. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux l'excédant d'eau restant sur la membrane.

Préparer l'équipement nécessaire et le réactif utilisé pour l'étalonnage de pente et du zéro, si nécessaire.

Pour un étalonnage de pente, prévoir :

- · un bécher ou un seau
- un agitateur magnétique ou d'autres moyens d'agiter l'eau
- de l'eau déminéralisée ou de l'eau de procédé salée si la compensation de salinité est activée
- une pompe d'alimentation d'air (pompe d'aquarium)
- un diffuseur de verre pour produire de petites bulles d'air

Note : Il faut entre 15 et 30 minutes d'aération avant de pouvoir considérer que l'eau est totalement saturée d'air.

Réactif pour l'étalonnage du zéro

- · sulfite de sodium
- · eau déminéralisée


La solution d'oxygène zéro possède entre 20 et 30 grammes de sulfite de sodium par litre.

6-3-2. Etalonnage dans l'eau

Si on utilise à la fois l'étalonnage du zéro et de pente, il est conseillé de commencer par l'étalonnage de pente, contrairement à une séquence d'étalonnage normale. Le capteur doit être bien rincé.

Note: L'étalonnage du zéro dans la solution de sulfite de sodium pend du temps. Après l'affichage du message CAL.END, il est nécessaire d'attendre 40-50 minutes avant de pouvoir effectuer le réglage du zéro. Sinon les erreurs d'étalonnage se produisent dans la mesure. Il est conseillé de ne pas effectuer un étalonange du zéro mais seulement une vérification du zéro. Un bon capteur propre n'a pas de courant à zéro et ne nécessite donc pas d'étalonange. Si le capteur possède un courant du zéro important, il doit être démonté, nettoyé, rempli d'une nouvelle solution électrolytique et équipé d'une nouvelle membrane.

6-3-3. Procédure d'étalonnage dans l'eau



6-4. Etalonnage manuel

6-4-1. Préparation

A. Nettoyage

Permet de confirmer que les lectures du transmetteur sont stables et effectuées avec un capteur propre.

Sinon, il est nécessaire de mettre le capteur en situation de maintenance et de nettoyer à l'eau tout encrassement qui pourrait de trouver sur la membrane Replacer le capteur dans l'eau du procédé et attendre que la lecture se stabilise.

B. Echantillonnage

La procédure d'étalonnage manuel nécessite un réglage des valeurs par rapport à une solution de référence. Cette référence est normalement une mesure effectuée en laboratoire qui analyse un échantillon identique à l'échantillon mesuré avec le transmetteur en ligne.


Les précautions suivantes doivent être prises :

- L'échantillon doit être analysé directement après prélèvement de manière à éviter une modification de la concentration d'oxygène dissous ou de la température
- · La solution de référence doit être analysée avec un appareil de laboratoire étalonné avant analyse de l'échantillon
- · La solution de référence doit être étalonnée avec les mêmes données d'étalonnage que celles indiquées par la norme ISO 5814 de manière à éviter les écarts

Les données d'étalonnage les plus importantes sont : La concentration d'oxygène dissous dans des conditions de saturation en fonction de la température, de la pression atmosphérique, de l'altitude et de la salinité.

Ces données sont indiquées dans ce manuel comme références et vérification d'un étalonnage correct de transmetteurs de référence. Le DO402 prend toutes ces variables en compte pendant l'étalonnage semi-automatique.

6-4-2. Procédure d'étalonnage manuel



6-4-3. Procédure d'étalonnage du zéro manuel




Tableau 6-1. Solubilité de l'oxygène (mg/l) dans l'eau en fonction de la température et de la salinité

Temp	Solubilité de l'oxygène dans l'eau en équilibre	Correction à soustraire pour chaque degré de salinité		
	avec l'air	exprimé en grammes par kilogramme du sel total dans l'eau		
	@101.325kPa[pO ₂]	$[\Delta pO_2]$		
°C	mg/l (ppm)	mg/l (ppm)		
0	14.62	0.0875		
1	14.22	0.0843		
2	13.83	0.0818		
3	13.46	0.0789		
4	13.11	0.0760		
5	12.77	0.0739		
6	12.45	0.0714		
7	12.14	0.0693		
8	11.84	0.0671		
9	11.56	0.0650		
10	11.29	0.0632		
11	11.03	0.0614		
12	10.78	0.0593		
13	10.54	0.0582		
14	10.31	0.0561		
15	10.08	0.0545		
16	9.87	0.0532		
17	9.66	0.0514		
18	9.47	0.0500		
19	9.28	0.0489		
20	9.09	0.0475		
21	8.91	0.0464		
22	8.74	0.0453		
23	8.58	0.0443		
24	8.42	0.0432		
25	8.26	0.0421		
26	8.11	0.0407		
27	7.97	0.0400		
28	7.83	0.0389		
29	7.69	0.0382		
30	7.56	0.0371		

Tableau 6-2. Solubilité de l'oxygène (mg/l) à différentes températures et altitudes (basé sur une pression atmosphérique au niveau de la mer de 760 mm Hg)

Tableau 6-3. Solubilité de l'oxygène (mg/l) de l'eau de mer et de l'eau douce (basé sur une pression atmosphérique au niveau de la mer de 760 mm Hg)

Temp	Altitude (mètres au dessus du niveau de la mer)						
°C	0	300	600	900	1200	1500	1800
0	14.6	14.1	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8
2	13.8	13.3	12.9	12.4	12.0	11.6	11.2
4	13.1	12.7	12.2	11.9	11.4	11.0	10.6
6	12.4	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	10.1
8	11.8	11.4	11.0	10.6	10.3	9.9	9.6
10	11.3	10.9	10.5	10.2	9.8	9.5	9.2
12	10.8	10.4	10.1	9.7	9.4	9.1	8.8
14	10.3	9.9	9.6	9.3	9.0	8.7	8.3
16	9.9	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0
18	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.7
20	9.1	8.8	8.5	8.2	7.9	7.7	7.4
22	8.7	8.4	8.1	7.8	7.6	7.3	7.1
24	8.4	8.1	7.8	7.6	7.3	7.1	6.8
26	8.1	7.8	7.6	7.3	7.0	6.8	6.6
28	7.8	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.3
30	7.5	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	6.1
32	7.3	7.1	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9
34	7.1	6.9	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8
36	6.8	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
38	6.6	6.4	6.2	5.9	5.7	5.6	5.4
40	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2

Temp	Soluk	Solubilité					
	Eau de mer	Eau douce					
°C	mg/l (ppm)	mg/l (ppm)					
0	11.97	14.62					
2	11.36	13.84					
4	10.82	13.13					
6	10.29	12.48					
8	9.84	11.87					
10	9.43	11.33					
12	9.05	10.83					
14	8.69	10.37					
16	8.37	9.95					
18	8.06	9.54					
20	7.77	9.17					
22	1.48	8.83					
24	7.21	8.53					
26	6.93	8.22					
28	6.67	7.92					
30	6.41	7.63					
		1.00					

7. MAINTENANCE

Il est important d'effectuer des vérifications et une maintenance régulières pour conserver la précision de mesure du système. Cela permet également d'éviter l'apparition des problèmes.

7-1. Système de mesure d'oxygène dissous

Les Tableaux 7-1 et 7-2 montrent les opérations de vérification et de maintenance pour les éléments d'un sysème de mesure d'oxygène dissous. La procédure de vérification et de maintenance pour le transmetteur est décrite dans la partie 7-2. Pour la varification et la maintenance des capteurs et des supports, voir le manuel s'y rapportant.

7-1-1. Vérification et maintenance à effectuer régulièrement

Le Tableau 7-1 indique les éléments qu'il est conseillé de vérifier et d'entretenir régulièrement.

7-1-2. Vérification et maintenance à effectuer si besoin

Effectuer occasionnellement la maintenance qui n'est pas directement en relation avec les fonctions de mesure et la maintenance liée aux erreurs.

Tableau 7-1. Eléments d'un système de mesure d'oxygène dissous nécessitant une vérification et une maintenance régulières

Instrument	Opération	Périodicité recommandée
Tout l'appareil	a. Calibration	a. 1 à 2 mois
Capteur d'oxygène dissous	a. Nettoyage de la membrane	a. 1 à 2 mois
	b. Polissage de la surface de l'électrode	b. 6 à 8 mois
	et remplacement de l'électrolyte	
	c. Remplacement de l'ensemble membrane	c. 6 à 8 mois
Transmetteur d'oxygèbe dissous	a. Vérification de l'indication de température	a. 6 mois
	(vérification d'erreur)	
Sonde flottante	a. Nettoyage du mécanisme de la manivelle	a. ((suivant emplacement)
Sonde à immersion	a. Vérification du joint torique de support du capteur	a. 6 mois
	b. Entretien de la buse de nettoyage	b. 1 à 2 mois
	c. Vérification pour fuite de l'électrovanne	c. 6 mois
	pour l'équipement de nettoyage	

7-2. Maintenance régulière du transmeteur EXA DO202

Le transmetteur DO202 transmitter requires very little periodic maintenance. nécessite peu de maintenance régulière. Le couvercle est fermé selon la norme IP65 (NEMA 4X) et reste fermé en fonctionnement normal. Les utilisateurs doivent seulement d'assurer de la propreté pour que l'affichage soit visible et l'utilisation des touches possible. Si la fenêtre est sale, la nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Pour les

encrassements plus tenances, utiliser un détergent neutre.

Tableau 7-2. Eléments d'un appareil de mesure d'oxygène dissous nécessitant une vérification et une maintenance occasionnelles

Evénement	Vérification à effectuer
Erreur E2	Vérifier si la membrane du capteur d'oxygène dissous est encrassée.
	Vérifier si la buse est bouchée.
Erreur E3	Polir la surface de l'électrode d'argent du capteur d'oxygène dissous et remplacer
	l'électrolyte.
Difficultés pour voir au travers de	Nettoyer la fenêtre transparente à l'aide d'un chiffon. Utiliser un détergent pour un
la fenêtre	encrassement important

8. RECHERCHE DE PANNE

Ce chapitre indique les mesures à prendre en cas d'erreur en classant les cas dans trois catégories : les erreurs du transmetteur d'oxygène dissous, la détection d'erreur avec la fonction d'autodiagnostic et les valeurs mesurées erronées. Les causes de valeurs mesurées erronées ne sont pas que des erreurs d'appareil, si un événement anormal se produit, vérifier d'abord les éléments suivants :

- Les caractéristiques de la solution de mesure sont-elles différentes de d'habitude ?
- Le capteur d'oxygène dissous est-il correctement mis en place ?

8-1. Indications en cas d'erreur de fonctionnement du transmetteur

Si les touches ou si l'affichage ne fonctionnent pas bien (par exemple, un segment qui manque), la carte de circuit imprimé doit être remplacée (circuit d'affichage). Une fois la carte de circuit imprimé remplacée, il est nécessaire d'effectuer une vérification du fonctionnement et un réglage des paramètres. Contacter Yokogawa pour demander un remplacement de la carte.

8-2. Indications en cas de détection d'erreur

Tableau 8-1.

Erreu	Mode	Description de l'erreur et causes	Mesures
No.			
E 1	AIR.CAL mode	Erreur de stabilité	Eliminer les causes et appuyer sur
	H20. CAL mode	Après une heure, le changement de la valeur mesurée	(NO) pour ré-étalonner
		ne baisse pas dans la mesure définie Δppm	
		Modification de la température du capteur	
		Modification de l'oxygène dissous de la solution d'étalonnage	
		• La valeur de Δppm I) ne convient pas.	
E 2	H20. CAL mode	Erreur de point zéro	Nettoyer la membrane du capteur et
	MAN.CAL mode	L'erreur du zéro dépasse la plage définie	effectuer un nouvel étalonnage. Si l'erreur
	(ZERO)	Membrane du capteur encrassée	persiste, remplacer l'électrolyte et la membrane.
		• Défaut de la membrane. Dégradation de l'électrolyte	
E 3	AIR.CAL mode	Erreur de pente	Nettoyer la membrane du capteur et
	H20. CAL mode	Pente supérieure à la plage de 1 à 1999 nA/ppm.	effectuer un nouvel étalonnage. Si l'erreur
	MAN.CAL mode	Membrane du capteur encrassée.	persiste, remplacer l'électrolyte et la membrane
	(SENS)	Défaut de la membrane. Dégradation de l'électrolyte.	
E 7	Tous les modes	Température mesurée trop élevée	Examiner les températures de la
		Elle excède 150.0 °C (302 °F).	solution et le capteur, ainsi que le
		· La température de la solution mesurée est élevée	CODE 10
		Le réglage du CODE 10 est incorrect	Examiner la connexion du câble
		Erreur de câblage du capteur	Si le capteur de température est défaillant
		Capteur de température défaillant	(résistance anormale), remplacer le capteur
E 8	Tous les modes	Température mesurée trop basse	Examiner les températures de la
		Elle est en dessous de -20 °C (ou -4 °F).	solution et le capteur, ainsi que le
		· La température de la solution mesurée est basse	CODE 10
		Le réglage du CODE 10 est incorrect	Examiner la connexion du câble
		Erreur de câblage du capteur	Si le capteur de température est défaillant
		Capteur de température défaillant	(résistance anormale), remplacer le capteur
E 9	Tous les modes	Erreur d'entrée de courant	Examiner le réglage du CODE 01, 022
		Elle ne répond pas à l'équation suivante :	
		courant d'entrée < 50 μ A pour capteur galvanique	
		< 1200 nA pour capteur polarographique	

8-2 Recherche de panne

Erreu	r Mode	Description de l'erreur et causes	Mesures
E10	Tous les modes	Erreur d'écriture EEPROM	Mettre l'appareil hors tension, puis.à
		Erreur de circuit électronique	nouveau sous tension et vérifier si le
			système revient à.la normale.
			Si l'erreur se reproduit, contacter
			Yokogawa
E15	CODE 11	Défaut de correction d'erreur de température	Mesurer précisément la température de
		La différence entre la valeur corrigée et la valeur	la solution mesurée (capteur d'oxygène
		standard est supérieure à la plage correspondant	dissous).
		à ±7.5°C (±13 5°F).	Vérifier le câble de capteur
		La température saisie est inexacte	(mal branché, problème d'isolement)
		Défaut de câble de capteur	et effectuer de nouveau la correction de
			température
E16	Tous les modes	Demande de maintenance dépassée	Effectuer une maintenance. Régler l'intervalle.
E17	*OUTP	Etendue incorrecte	Reprogrammer
1	CODE 35	Min. 1ppm, 25ppb ou 10%	
E18	CODE 35	Valeurs de table incohérentes	Reprogrammer
E19	A la saisie	Erreur de configuration	Saisir une nouvelle valeur dans la plage
		Une valeur hors la plage admissible a été saisie	permissible
E20	Tous les modes	Erreur d'initialisation de l'appareil	Contacter Yokogawa
E21	Tous les modes	Erreur de comparaison EPROM	Contacter Yokogawa

Note: Il est possible que le message d'erreur ne disparaisse pas immédiatement une fois l'erreur corrigée. Mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension et vérifier si le système fonctionne normalement.

9. PIECES DETACHEES

Tableau 9-1. Liste des pièces

Item No.	Description	Part no.
1	Ensemble couvercle comprenant un joint d'étanchéité et 4 vis	K1542JZ
2	Fenêtre	K1542JN
3	Ensemble interne (appareil d'usage général)	K1544VH
4	Panneau d'affichage numérique	K1544EL
5	Circuit d'entrée analogique (appareil d'usage général)	K1544LK
6	Limande	K1544PH
7	EPROM + logiciel dernière version	K1544BW
8	Pile au lithium	K1543AJ
9	Borniers (3)	K1544PF
	Borniers (5)	K1544PG
	Borne (F/B)	K1544FA
10	Boîtier	
	Appareil version mA	K1542JL
11	Presse-étoupe de câble (avec joint d'étanchéité et écrou de protection)	K1500AU
Options		
/U	Matériel pour montage sur conduite et mural	K1542KW
/SCT	Plaque signalétique en inox	K1544ST
/H	Protection solaire	K1542KG




Figure 9-1. Vue éclatée

ANNEXE 1. REGLAGES UTILISATEUR

A-1-1. Tableau des réglages utilisateur

01	eter specific *S.TYPE					
	*S TYPF	1 .		1	T T	
	<u> </u>	1	Polarographic			
	*V.POL	0.675	V			
	*SENS	7.5	nA/ppm			
04	*SAL.TY	0	Off			
	[CI-}	0	g/kg			
		uring function		•		'
	*T.SENS	1	22k NTC			
	*T.UNIT	0	°C			
	*T.ADJ		None			
	*T.MAN	0	Off			
		ter functions		1	'	'
	*ΔT.SEC	60	sec.			
	*ΔZ.PPM	0.1	ppm			
	*ΔZ.PPB	1	ppb			
	*ΔZ.SAT	1	%			
	*ΔS.PPM	0.1	ppm			
	*ΔZ.CAL	0.1	Off			
	*ΔZ.LIM	199.9	nA			
	*ZERO	0	μA (nA)			
	*SENS	7,5	nA/ppm			
mA out		1,5	ПА/ррш			
	*OUTP.F	0	Lincar nnm			
		0	Linear ppm			
	*BURN	+ -	No Burn			
	*TABLE	0 to 20	ppm			
	terface					
	*RET	1	on			
	*P.MAN	0	off			
	*P.%	101.3	kPa			
	*P.CAL	101.3	kPa			
	*PASS	0.0.0	all off			
	*Err.01	1	hard fail			
	*Err.02	1	hard fail			
	*Err.07	1	hard fail			
	*Err.08	1	hard fail			
	*Err.09	1	hard fail			
	*Err.16	0	soft fail			
	*CALL.M	0	Off			
	*CALL.M	250	days			
	*UNIT	0	ppm			
	unication		1		ı	ı
	*COMM	1.0	on/write enable			
	*ADDR	00				
61	*HOUR					
62	*ERASE					
Genera	ıl					
	*LOAD					
70						

A-1-2 Vérification de configuration du DO202

	Configuration standard	Options	Référence
Measured variable(s)			
Primary inputs	DO and Temp		
DO units	ppm	ppb. % saturation	code 56
Temperature unit	Celsius	Fahrenheit	code 11
mA Outputs			
Analog output	4-20mA for ppm	ppb or %sat	code 56, 31
Output linearization	disabled	ppm, ppb or %sat	code 35
Burn out	disabled	burn low (3.6) / high (21) on mA output	code 32
Communication			
Digital interface	HART	disabled	code 60
Communication software	external	HHC	contact factory
Interface			
Variables on display	ppm and temp	%sat, °C, SE, ZR, REL	"display"
Password protection	disabled	for mains/ comm./ serv level	code 52
Autoreturn	return to measure in 10 minutes	enable or disable	code 50
Add. functions in MAINT	disabled	manual pressure	code 51
Diagnostics			
Check on Slope	active	1-1999 na/ppm	code 22
Check on zero	disabled	enable or disable	code 02, 21, 22
Check on stability	0.1 ppm per 60 s	0-50 ppm in 5-600 s	code 20
Compatibility			
DO sensor	SM31	DO30G	code 01, 10
Temperature sensor	22k NTC	Pt 1000	code 10
Sensor principle	polarographic	galvanic	code 01, "wiring"
Manual temp. comp.	disabled	disable or enable	code 13
Special Features			
Salinity compensation	disabled	comp. for 1-99.9 ppt NaCl	code 04
Temperature calibration	none	adjustment ±7.5 °C or ±13.5°F	code 12
Zero calibration	disabled	disable or enable	code 21
Atm. press. compensation	manual		
Soft fail alarm	disabled	possible for E1E2, E7E9, E16	code 53
Logbook	disabled	2 volumes of 50 events	code 61,62

mA A-1-3 Variables procédé HART

HART permet l'accès aux variables procédé :

PV : valeur procédé de l'utilisateur : ppm, ppb ou % saturation

SV : Température TV : % Saturation QV : courant de capteur


Chacune de ces variables procédé peut être décodée et traduite en sortie courant ou contact grâce au module HIM (Hart Interface Module). Yokogawa fournit en un module HIM avec deux sorties 0- 20 ou 4- 20 mA et trois sorties contact avec une alimentation 24 VDC.

Les fonctions de communication avec le DO202 sont réalisées grâce aux calculettes HART Handheld terminals (HHT) ou un Pactware. Ce logiciel, ainsi que la bibliothèque Yokogawa DTM, peut être téléchargé gratuitement à partir des sites Web de YOKOGAWA.

Yokogawa recommande d'utiliser un modem MH-02 pour la conversion HART-RS232.

mA A-1-5 Menu Device description (DD)

Le menu ci-dessous donne un exemple de structure DD (Device Description) disponible chez Yokogawa ou par la fondation HART. L'exemple ci-dessous donne la structure du menu ON LINE. Pour toute utilisation du terminal, se reporter au manuel de celui-ci.



ANNEXE 2 Historique de révision du logiciel

Modifications du logiciel du DO202

A-2-1. Modifications apportées dans la version 1.1

• Ajout du capteur de température Pb36 (DO30).

A-2-2. Modifications apportées dans la version 1.2

- Modification de "Burn low" en association avec le protocole HART.
- · Affichage du courant de capteur au lieu du courant compensé.
- Réparation de mesure instable en étendue ppb lorsque le courant du capteur est négatif.


ANNEXE 3 Quality Inspection Standard (QIS)

Quality EXA Series
Inspection Model DO202

Standard Dissolved Oxygen Transmitter

A-3-1. Introduction

This inspection procedure applies to the model DO202 dissolved oxygen transmitter. There is a serial number, unique to the instrument, which is stored in non-volatile memory. Each time the converter is powered up, the serial number is shown in the display. An example is shown below, for details see the Users manual:



A-3-2. General Inspection

Final testing begins with a visual inspection of the unit to ensure that all the relevant parts are present and correctly fitted.

A-3-3. Safety Test

Terminal 14 and the (-) minus are interconnected. This interconnection and the external ground terminal of the housing are connected to a Voltage generator (600 VAC RMS) for 1 second. The leakage current should remain below 4 mA.

The interconnection and the external ground terminal of the housing are connected to a Voltage generator (100 VDC). The measured impedance value should be over 100 Ω .

A-3-4. Accuracy Testing

Our automated testing facility checks the accuracy of the current input of the instrument using a calibrated current source to simulate the sensor current.

A-3-5. Accuracy Testing of all supported temperature elements

Our automated testing facility checks the input accuracy of the instrument using a calibrated variable resistor (decade resistor box) to simulate the resistance of all temperature elements.

A-3-6. Overall accuracy test

8. Screened cable to connect the input signals.

This test can be performed by the end-user to check the overall accuracy of the instrument. The data specified on the Quality Inspection Certificate are results of the overall accuracy test performed during production and can be reproduced by performing similar tests with the following test equipment:

- 1. A variable resistor box 1 (resistor decade box) to simulate the temperate element. All tests are performed simulating 25°C (77 °F).
- 2. A fixed resistor of 300 Ω to simulate the μ A-output load.
- 3. A current source ranging from 0 μ A to 50 μ A, resolution 0.01 μ A with an accuracy of 0.05% (galvanic).
- 4. A current source ranging from 0 nA to 1200nA, resolution 0.01 nA with an accuracy of 0.05% (polarographic).
- 5. A stabilised voltage supply unit: nominal 24 Volt DC
- A current meter for DC currents up to 25 mA, resolution 1mA, accuracy 0.1%
- 7. A multimeter capable of measuring megohm ranges to check insulation impedance.




Figure 1. Connection diagram for the overall accuracy test

A-3-8. Quality Inspection Certificate

QualityModel DO202InspectionDissolved OxygenCertificateTransmitter



The second secon	Description									
Model:					Serial No :					
Order:					Release Version :					
2. General Ins	pecton	ОК			1101000					
3.1 Safety Tes	the state of the s		ОК		3.2 Communication Test OK					
4.1.1 Accurac	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	200		4.1.2 A	ccuracy	Test (Polar		<u>OK</u>	71.50
Input µA	Display µA	Tolerance µA	Readi	па иА	Input n		Display nA		e nA	Reading nA
0	0.00	± 0.02	rtoddi	ng p/	0.0		0.00	±0.0		Treading III
10	10.00	± 0.06	+		4.0		4.00	±0.03		
20	20.0	± 0.1	+	-	12		12.00	±0.07		
30	30.0	± 0.1	+		40		40.0	±0.0		
40	40.0	± 0.2	_		100		100.0	±0.5		
50	50.0	± 0.2	+		40		400	±0.5		
30	30.0	10.2			10		1000	±5		
424 Accuracy	Toet /Tomp	Display with Pt10	MA PTO					. Display 22k I	NTC s	ensor)
Resistance Ω	Temp. °C	Tolerance °C	Readi	7.40331500000000	Resista		Temp. °C	Tolerance	1975	Reading °C
964.8	-9	± 0.3	- Teau	g U	996		-9			reading C
1097.3			+		-			± 0.3		
	25	± 0.3	+		220		25	± 0.3		
1232.4	60	± 0.3	+		60	_	60	± 0.3		
1385.0	100	± 0.3	-		179		100	± 0.3		
1535.8		± 0.3 Display with PB3	6)		653	5.8	140	± 0.3		
Resistance Ω	Temp. °C	Tolerance °C	1	ding °C	-					
	Temp. C	Tolerance C	Read	iing C						
					+					
9029	-9	± 0.3								
9029 2179	-9 25	± 0.3 ± 0.3								
2179 904.2	25 50	± 0.3	A/ppm;	22k NTC	; @ T = 25	5± 0.3°C)			
2179 904.2 4.3 Overall Ac	25 50	± 0.3 ± 0.3 Sensitivity = 7.5 n		22k NTC		5± 0.3°C		Tolerance mA	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac	25 50 curacy Test (S	± 0.3 ± 0.3 Sensitivity = 7.5 n	еμΑ			Nomir		Tolerance mA ±0.02	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input μA	25 50 curacy Test (S	± 0.3 ± 0.3 Sensitivity = 7.5 n Tolerance	9 μA 01			Nomir	nal mA		F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input µA 0.00	25 50 curacy Test (\$ Display µA	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.0	9 μA 01 02			Nomir	al mA 4.00	±0.02	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input µA 0.00 7.55	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.0	2 μA 01 02 6			Nomir 1	4.00 4.80	±0.02 ±0.04	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00 8.00 20.0	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.0	2 μA 01 02 6			Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00 8.00 20.0	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.0 ± 0.1	υ μΑ 01 02 06 4	Reading		Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac- Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarizat	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00 8.00 20.0	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.1 ± 0.1	2 μA D1 D2 l6 4 ce mV	Reading	д µА	Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac- Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarizat	25 50 curacy Test (\$ Display \(\mu^{\text{A}} \) 0.00 1.00 8.00 20.0 clon mV Displa	± 0.3 ± 0.3 tensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.1 ± 0.0 y V Tolerance 0 ± 5	2 μA D1 D2 G6 4 Ce mV D	Reading	д µА	Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac- Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization in	25 50 curacy Test (\$ Display \(\mu^A \) 0.00 1.00 8.00 20.0 clon mV Displa	± 0.3 ± 0.3 tensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.1 ± 0.0 y V Tolerance 0 ± 50 0 ± 50	e μA	Reading	д µА	Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Accordance Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization in 0 250	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00 8.00 20.0 clon Displa 0.00 0.25	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.1 ± 0.0 ± 0.0 0 ± 0.0 y V Tolerance 0 ± 50 0 ± 50 0 ± 50	e μA	Reading	д µА	Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarizat V polarization i 0 250 500	25 50 curacy Test (\$ Display µA 0.00 1.00 8.00 20.0 clon 0.00 0.25 0.50	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 0 ± 0.6 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56	e µA 01 02 02 03 04 04 05 05 05 05 05 05	Reading	д µА	Nomir 1	4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15	F	Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Actinput μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization is 0 250 500 750 1000	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 20.0 clon 0.25 0.50 0.75 1.00	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 y V Tolerance 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56	e µA 01 02 02 03 04 04 05 05 05 05 05 05	Reading	д µА	Nomir 1	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15		Reading mA
2179 904.2 4.3 Overall Actinput μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization of the p	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 clion mV Display 0.25 0.50 0.75 1.00 est mA output	± 0.3 ± 0.3 Formality = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 y V Tolerance 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56	e µA 01 02 02 03 04 04 05 05 05 05 05 05	Reading	g μA	Nomir 1	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15 ±0.34		Humidity
2179 904.2 4.3 Overall Actinput μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization of the p	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 clion mV Display 0.25 0.50 0.75 1.00 est mA output	± 0.3 ± 0.3 Formality = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 y V Tolerance 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56	e µA	Reading	g μA	Nomir 1 2	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15 ±0.34		
2179 904.2 4.3 Overall Accompany μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization of 250 500 750 1000 5. Accuracy TeleSimulated Outp	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 clion mV Display 0.25 0.50 0.75 1.00 est mA output	± 0.3 ± 0.3 Formality = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 y V Tolerance 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 circuit France mA Acti	e µA	Reading	g μA ing mV Date	Nomir 1 2	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15 ±0.34		Humidity
2179 904.2 4.3 Overall Accomplished Properties 1.50 60.4 150.9 4.4 V polarization of 250 500 750 1000 5. Accuracy Te Simulated Output 4.0	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 clion mV Display 0.25 0.50 0.75 1.00 est mA output	± 0.3 ± 0.3 iensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 y V Tolerance 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 0 ± 56 circuit rance mA Act ± 0.02	e µA	Reading	g μA ing mV Date	Nomir 1 2	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15 ±0.34		Humidity
2179 904.2 4.3 Overall Ac Input μA 0.00 7.55 60.4 150.9 4.4 V polarization o 250 500 750 1000 5. Accuracy To Simulated Outp 4.0 8.0	25 50 curacy Test (\$ 0.00 1.00 8.00 20.0 clion mV Display 0.25 0.50 0.75 1.00 est mA output	± 0.3 ± 0.3 Fiensitivity = 7.5 n Tolerance ± 0.0 ± 0.0 ± 0.0 ± 0.0 y V Tolerance 0 ± 50 0 ± 50 0 ± 50 0 ± 50 circuit rance mA Act ± 0.02 ± 0.02	e µA	Reading	g μA ing mV Date	Nomir 1 2	aal mA 4.00 4.80 0.40	±0.02 ±0.04 ±0.15 ±0.34		Humidity



YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION World Headquarters 9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi Tokyo 180-8750

Japan www.yokogawa.com

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 2 Dart Road

Newnan GA 30265 USA www.yokogawa.com/us

YOKOGAWA EUROPE B.V. Euroweg 2 3825 HD AMERSFOORT The Netherlands www.yokogawa.com/eu

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. LTD. 5 Bedok South Road Singapore 469270 Singapore www.yokogawa.com/sg

YOKOGAWA CHINA CO. LTD. 3F Tower D Cartelo Crocodile Building No.568 West Tianshan Road Changing District Shanghai, China www.yokogawa.com/cn

YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(c) P.O. Box 10070, Manama Building 577, Road 2516, Busaiteen 225 Muharrag, Bahrain www.yokogawa.com/bh

Yokogawa has an extensive sales and distribution network. Please refer to the European website (www.yokogawa.com/eu) to contact your nearest representative.





IM 12J6C3-F-E Sujet à modification sans préavis Copyright ©